


MANUAL D'INSTAL·LACIÓ

Kit Wifi – Router TP-Link




Per Iguana Comunicacions, S.L.
Última data d'actualització: Octubre 2015

Esquema de connexió del router: (Fig. 1)



Esquema de les connexions del router : (Fig. 2)



- Cal connectar el router mitjançant un cable de xarxa amb l'aparell PoE de l'antena NanoStation, tal com s'indica a l'esquema (Fig.1), així com acoplar-li l'antena i el transformador. El cable que provingui de l'aparell PoE (LAN) es connectarà al port (WAN) del router (Fig.2).
- Al router hi podeu connectar qualsevol ordinador a través de cable (fins a 4) o a través de WiFi (PCs, portàtils, pda, ...). Ports(LAN) (1,2,3,4) (Fig.2).
- Aquesta xarxa wifi interna té per nom identificatiu: la que fica a sota del router "MSFxxxxxx", i en el moment d'accedir-hi us caldrà introduir la contrasenya d'accés, també la trobareu a sota del router.

- Adreça IP (LAN) del router (192.168.0.1).
- Usuari: admin
- Password: admin

Per a qualsevol dubte que tingueu no dubteu en posar-vos en contacte.

Dades de contacte:

Centre Tecnològic Comunitari (CTC)
Av. Catalunya, 62
Telèfon: 93 131 63 63
Pàgina web: www.masquefasensefils.cat
Correu electrònic: informació@masquefasensefils.cat

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres de 9h a 13h i 16'30h a 19h

Per avaries fora d'aquest horari deixeu un missatge al contestador automàtic.

Tècnic del servei: Francis Gimeno

Gestora del servei: Ester Rubio